



Gebruiksaanwijzing wasmachine

Bij elke wasbeurt een scheut anti-kalk in waspoedervakje doen i.v.m. het zeer kalkrijke water!

I wasmiddel voor voorwas,
II wasmiddel voor hoofdwash + anti-kalk,
middenvak is voor wasverzachter

Coton (katoen)	0-90 °C	4* of 7 kg	245 min
+ prélava (voorwas)	0-90 °C	4* of 7 kg	309 min
* Zie bij knop "Speed perfect"			

Synthétique (synthetisch)	0-60 °C	3,5 kg!	143 min
+ prélavag (met voorwas)	0-60 °C		200 min

Mix rapide (snel én gemengde weefsels)	0-40 °C	3,5 kg	100 min
--	---------	--------	---------

Couleurs sombres (donkere kleuren)	0-40 °C	3,5 kg	116 min
--	---------	--------	---------

Beurre/huile (boter, olie)	0-60 °C	3,5 kg	204 min
--------------------------------------	---------	--------	---------

Vin rouge (rode wijn)	0-60 °C	3,5 kg	204 min
Tomates (tomaten)	0-60 °C	3,5 kg	217 min

Chemises/ chemisiers (overhemden/bloezen)	0-60 °C	2 kg !	105 min
---	---------	--------	---------

Delicat/ soie (fijne was)	0-40 °C	2 kg	41 min
-------------------------------------	---------	------	--------

Laine (wol)	0-40 °C	2 kg	40 min
-----------------------	---------	------	--------

Express (korte wasje)	0-40 °C	2 kg	5 min
---------------------------------	---------	------	-------

Essorage/rinçage = extra spoelen met centrifugeren, na bv. een handwas

Vidange = leegpompen machine, na het wassen zonder centrifugeren

Handmatig kunt u de **temperatuur hoger of lager instellen** tot het minimum en maximum dat bij het desbetreffende programma hoort. Gebruik hiervoor de knop met het thermometer-icoon.

Knop met het **klokje** = de starttijd een x-aantal uren uitstellen

Knop met cirkeltjes = het toerental van de centrifuge wijzigen

Knop **"facile"** = behoedzaam wassen

Knop **"rincinage plus"** = extra spoelbeurt

Knop **"speed perfect"** = korter wasprogramma

1. Bij katoen-was wanneer u geen 7kg maar 4 kg wast
2. Bij overige programma's wanneer de was niet erg vuil is.

Knop **"Eco perfect"** = energie zuinig, maar programma duurt dan veel langer.